＊1：格納ミラー付き
＊2：ディーゼル車,CNG車と～'10.6のガソリン車
＊3：'10.6～のガソリン車

(ACC)
15A
ACC
2
6 イL
GR
GR
GR

E29
アウターミラースイッチ
操作スイッチ部
左右切替SW部
B
8
HL
5
HR
2
VL
4
VR
3
MH
MV
左
右
左
右
M+
6
格納スイッチ部
格納
復帰
格納
復帰
MF
MR
E
＊1
10
9
7

BR-W
LG-R
BR-Y
LG-B
G-R
5 イL
G-R
11 イL
12 イL
G-W

G-Y ＊2
G-Y ＊3
R ＊2
R ＊3
W-B

A F
A D
E18 A,
E19 B
J/C
(NO.3)
F B
D B

E63
J/C(NO.15)

BR-W
BR-Y
G-R
G-Y ＊2
G-Y ＊3
R ＊2
R ＊3
LG-R
LG-B
G-W

11 GE1
4 GE1
12 GE1
8 GE1
9 GE1
3 FE2
2 FE2
1 FE2
6 FE2
4 FE2

MHL
MVL
M+
MF
MR
MHR
MVR
M

G1
アウターミラーASSY LH
F1
アウターミラーASSY RH

EJ

HISAN018
X324I0207000133