

VVT-i
可変範囲

G2信号のセンサーは、インテークカムシャフト側に
取り付けられているため左記可変範囲の中で移動します。

G2信号

Ne信号

点火位置

クランク角度
[°]

#4

#2

#1

#3

#4

0

60

120

180

240

300

360

420

480

540

600

660

720