＊1：～'05.8
＊2：'05.8～

(IG)
15A
ECD2
2
1
G-O
14 AE1
G-O
D 42
BATT

E32
イグニッションスイッチ
AM2
IG2 6 B
ST2 4 B
6 イO
6 イE
7 イO
B
B
2 BA1
B
B
15 BE1
B
B-R
D
A23
J/C(NO.1)
D
B-R
6 BA1
B-Y
9 BE1
B-R
D 28
STA
A22
クラッチスタート
スイッチ
2
1

(BAT)
10A
STOP
2
G-Y
8 イB
8 イG
3 イA
7 イH
B-R
D 23
IGSW

E25 ＊1
E54 ＊2
コンビネーションメーター
5
B-R
GLOW
CHECK
E/G
水温
HI
水温
COOL
DISPLAY
4P
OUT
28
30
23
22
15
B-O
Y-G
Y-R
R-Y
V-W
6 イF
3 イH
V
B-O
Y-G
Y-R
R-Y
D 5
D 10
D 47
D 33
D 46
GIND
W
HOT
COOL
SPD

A24
ストップランプ
スイッチ
3
2
4
1
Y
G-R
2 イB
2 イH
15 AE4
Y
G-W
D 40
D 41
STP-
STP

(IG)
7.5A
I/UP
2
3
B-W
B-W
B-W
D 25
ELS2

(BAT)
7.5A
ECU-B
2
4 イP
W-R
W-R

B39 Ⓐ, B40 Ⓑ, B41 Ⓒ, E41 Ⓓ
エンジンコントロールコンピューター

#10 #1 #20 #2 #30 #3 #40 #4
C 4 C 2 C 8 C 3 C 9 C 6 C 7 C 5

Y
B
B
B50
インジェクター(NO.1)
2
1
B
B

W-R
B-R
B-R
B-R
B51
インジェクター(NO.2)
2
1
B-R
B-R

W-L
B-Y
B-Y
B-Y
B52
インジェクター(NO.3)
2
1
B-Y
B-Y

R-W
B-W
B-W
B-W
B53
インジェクター(NO.4)
2
1
B-W
B-W

PHP1
PHR1
D 15
D 51
G
R
G
R
5
1
I/U-
I/U+
MODE
18
W
1 EQ1
W
E10
エアコンディショナーアンプ

MHSW
D 50
L-B
D
E45
J/C(NO.6)
D
L-B
3 EQ1
L-B
L-B
L-B
L-B
Q1
マックスホットスイッチ
1
モードスイッチ

AC
ACT
D 39
D 6
GR-R
GR-R
W-R
W-R
14
6
3
SW1
AC1
ACT
L-B
E42
ホットガスヒーターアンプ

CLSW
D 37
Y-B
21 AE4
Y-B
1 AT1
Y-B
1
2
W-B
2 AT1
W-B
AB
T1
クラッチスタート
スイッチ（ワヤ）

SIL
TACH
D 2
D 7
W
LG-B
12 イH
1 イH
5 イP
9 イP
W
B
7
9
SIL
TAC
C
A
C
A
LG-B
LG-B
E45
J/C(NO.6)
W-R
W-R
16
BAT
E38
DLC3
CG
4
W-B
W-B
17 イP
2 イO
W-B
EJ

HISAN009
X324I0207000053