＊1：レオスタット付き車
＊2：レオスタット無し車
＊3：ガソリン車
＊4：ディーゼル車
＊5：～'09.12のドアロック付き車
＊6：～'09.12のドアロック無し車と
'09.12～の全車
＊7：ABS付き車
＊8：ABS無し車
＊9：A/T
＊10：M/T
＊11：ALT CUT付き車
＊12：ALT CUT無し車
＊13：CNG車
＊14：ガソリン車,CNG車
＊15：ディーゼル車,CNG車
＊16：～'05.8
＊17：'05.8～
＊18：～'08.8
＊19：'08.8～
＊20：～'12.4
＊21：'12.4～

E32
イグニッションスイッチ
AM2
IG2 6
ST2
B
6 イO
8 イG
B-R
5

E25 (～'05.8)
E54 ('05.8～)
コンビネーションメーター
＊21
BUZZER
SEAT BELT INFO. ＊21
FILTER
CHG
GLW
CHK E/G
水温 C
水温 H
水温 C
水温 H
O/D OFF
I/F
I/F
I/F
Dベルト
I/F
I/F
＊4

E18 A, E19 B
J/C(NO.3)
W-R ＊5
W-R ＊6
W-R ＊5
19
13 JE1
W-R
J2 バックルスイッチ (RH)
2
1
W-B
W-B ＊20
W-B
JK

17
O ＊20
5 JE1
O ＊20
J6 バックルスイッチ(LH)
1
2

10
Y
1 イF
19 イP
Y
E31 アンロック ウォーニングスイッチ
2
1
W-B

3
W-B
W-B
12 イF
2 イO
W-B
EJ

29
LG ＊4
19 AE4
LG ＊4
1
W-B ＊4
2
AA

25
Y
11 BE1
Y
C 1
B 4
L
B35 B, ＊9
B34 C, ＊10
A30 フューエルフィルター ウォーニングスイッチ
オルタネーター

16 イP

28
B-O ＊4
B-O ＊4
5
GND

30
Y-G ＊3
14 イG
7 イP
Y-G ＊3
Y-G ＊4
10
W

22
R-Y ＊4
R-Y ＊4
33
COOL

23
Y-R ＊4
Y-R ＊4
47
HOT

15
V-W
6 イF
3 イH
V ＊4
V ＊4
46
SPD

E41
エンジンコントロール
コンピューター(1ND－TV)

V-W ＊13
V-W ＊13
a
V-W ＊3
A 11
W

23
Y-R ＊3
1 イG
16 イH
Y-R ＊3
B 28
HOT

22
Y-B ＊3
10 イG
1 イH
Y-B ＊3
B 3
COOL

32
G-O ＊3
8 イF
17 イH
G-Y ＊3
B 7
ODLP

E7 A, E6 B ･･＊16
E52 A, E51 B ･･＊17
エンジンコントロール
コンピューター
(1NZ－FE,2NZ－FE)

HISAN022
X324I0207000163