＊1:'05.8～
＊2:～'05.8
＊3:'05.8～(ディーゼル車,CNG車)と'05.8～'10.6のガソリン車
＊4:'10.6～のガソリン車

(BAT) 7.5A TAIL
(BAT) 15A DOME
(BAT) 10A H-LP LH
(BAT) 10A H-LP RH

4 イM G-W
G-W
4 イA L-Y
12 イG L-Y
6 L-Y
21 B-Y
E54 ＊1
E25 ＊2
コンビネーションメーター
ハイビーム

A6 LH
A15 RH
ヘッドランプ
B-R
B
B-Y
B-W

10 イB
11 イB
9 イA
8 イA
2 イF
5 イM
7 イM
9 イM
G

12 イB
9 イR
G ＊1
G ＊3
G ＊4

E57 J/C(NO.12)
E63 J/C(NO.15)
F

B
ILL+
RH+
LH+
GND
ILL-
E55
ヘッドランプレベリングスイッチ

G-B ＊1
G-R ＊1
W-B ＊1

2 AE5
1 AE5

LHM+
LH T
LH E
A37
ヘッドランプレベリングアクチュエーター(LH)

RHM+
RH T
RH E
A38
ヘッドランプレベリングアクチュエーター(RH)

G ＊1 1
3 A39 J/C(NO.10) 2

G-W
G
B-Y
B-W
12
6
11
9

		B	T	RF	H	EL
ライトコントロールスイッチ	OFF					
	TAIL	○	○			
	HEAD	○	○	○	○	○

		HU	HL	ED	EL
ディマースイッチ	LOW		○	○	
	HIGH	○		○	
	FLASH	○			○

E34
コンビネーションスイッチ

10
W-B
6 イM
2 イO
W-B
5 イK
11 イK
W-B ＊1

EJ
AA
AB