



エンジン停止時



エンジン作動中

油 圧



ロックピン

ベーン部

ハウジング部

VT-iコントローラー

インテークカムシャフト

遅 角

進 角

イラストは遅角状態