

ブレーキマスターシリンダー

ブレーキアクチュエーターASSY

油圧センサー

ブレーキアシスト
切替ソレノイドバルブ

ブレーキアシスト
切替ソレノイドバルブ

保持ソレノイドバルブ

保持ソレノイドバルブ

保持ソレノイドバルブ

保持ソレノイドバルブ

減圧ソレノイドバルブ

減圧ソレノイドバルブ

減圧ソレノイドバルブ

減圧ソレノイドバルブ

ポンプ

ポンプ

リザーバー

リザーバー

スキッド
コントロール
コンピューター

車輪速
センサー

Gセンサー
(4WD車)

フロント左
ホイールシリンダー

リヤ右
ホイールシリンダー

リヤ左
ホイールシリンダー

フロント右
ホイールシリンダー