

比 应 差

・許容圧度欄のく印は、軸の許容荷重がタイヤの最大荷重より小さいことを示す。