

ワイパーコントロールスイッチ

P \ T	+B	+2	+1	+S	INT1	INT2	B1
MIST	☐		☐				
OFF			☐	☐	☐		☐
INT			☐	☐	☐	☐	
L0	☐	☐	☐				
HI	☐	☐					

ウォッシャースイッチ

P \ T	WF	EW
OFF		
ON	☐	☐

フロントワイパー
リレー回路

