

ドアコントロールリレー
全ドアカーテシランプ
スイッチ
ACTY
運転席ポジション
スイッチ
LSWD
ドアコントロールスイッチ
（マニュアル作動用）
ロック
L
UL
アンロック
ロック
アンロック
ドアコントロールスイッチ
（キー運転用）
KSW
アンロックウォーニング
スイッチ
PRG
RDA
CPU
IG
IG
BDR
+B
リレーA
リレーB
Tr1
Tr2
Tr3
ドアコントロール
モーター
A+
A−
M
運転席
助手席
後席右側
後席左側
バックドア
+B
HZD
EHW
GND
フラッシャーリレー
LL
LR
ハザード
ウォーニング
ランプ
GND
バックルスイッチ
運転席シートベルト
ドアコントロールレシーバー
+B
RDA
PRG
電源回路
CPU
高周波回路
アンテナ
GND

RAA5087B